FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso.

Suddividere la biancheria in base ai simboli di cura dei capi

Non asciugare a macchina

Asciugabile a macchina - a basse temperature

Asciugabile a macchina

Suddividere la biancheria per:

Spessore del tessuto: se il carico è eccessivo rispetto alla capacità dell'asciugatrice, separare la biancheria in base al peso (ad esempio, dividere gli asciugamani spessi dalla biancheria leggera).

Tipo di tessuto: cotone (lino); sintetici (delicati).

Grado di asciugatura: capi pronti per essere riposti, capi da stirare, ecc.

Non asciugare a macchina: calze di nylon, ricami delicati, tessuti con decorazioni metalliche, cuscini e altri oggetti voluminosi.

Preparazione del carico

Verificare che i bottoni e le cerniere siano chiusi e che le tasche siano vuote. Verificare di non aver lasciato accendini nelle tasche. Introdurre i capi a rovescio.

Caricamento dell'asciugatrice

Disporre la biancheria nel cestello senza comprimerla per favorire un'asciugatura uniforme.
Chiudere lo sportello.

Selezione del programma

Scegliere il programma di asciugatura desiderato ruotando la manopola di selezione dei programmi (per informazioni, vedere la tabella dei programmi).

Selezione delle opzioni (se disponibili)

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto corrispondente. La spia del tasto si accende per confermare la selezione. Una spia che lampeggia velocemente indica che è stata effettuata una selezione errata (incompatibilità tra le opzioni). Premere nuovamente il tasto per deselezionare l'opzione.

Avvio dell'asciugatrice

Per avviare il programma di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
La spia corrispondente si accende.
Modifica del programma selezionato: se si modifica il programma selezionato durante il ciclo di asciugatura, l'asciugatrice si arresta. La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia. Per avviare il nuovo programma, premere nuovamente il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
Interruzione del programma: per interrompere un ciclo di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** e aprire lo sportello. Prima di estrarre la biancheria dall'asciugatrice, lasciarla raffreddare per almeno 5 minuti. Per motivi di sicurezza, quando si apre lo sportello il programma di asciugatura si interrompe automaticamente. Per riavviare il programma dopo l'apertura dello sportello, chiudere lo sportello e premere di nuovo il pulsante **"Avvio (Pausa)"**.
Attenzione: l'asciugatrice non deve essere arrestata prima del termine del ciclo di asciugatura; se tuttavia ciò fosse necessario, estrarre e stendere velocemente tutti i capi per favorire la dispersione del calore.

Fine del programma - estrazione del carico

La parte conclusiva del ciclo di asciugatura si svolge senza calore (fase di raffreddamento) per abbassare la temperatura dei capi e ridurne lo sgualcimento.
Antipiega: se alla fine del ciclo di asciugatura la biancheria non viene estratta subito, viene avviata automaticamente una fase antipiega della durata massima di 15 minuti (selezionando l'opzione "Antipiega", questa durata può essere prolungata fino a 12 ore). Durante questa fase, il cestello viene fatto ruotare per impedire lo sgualcimento della biancheria.
Fine: estrarre il carico dall'asciugatrice. Il processo di asciugatura è terminato ed è in corso la fase antipiega.

Spegnimento dell'asciugatrice

Impostare la manopola di selezione dei programmi su "Off" ("**O**").

Pulizia del filtro a fine ciclo: aprire lo sportello, estrarre il filtro dall'asciugatrice e aprirlo. Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Richiudere il filtro e reinserirlo nell'asciugatrice.
Svuotamento della vaschetta di raccolta dell'acqua: estrarre la vaschetta tirandola per la maniglia e vuotarla. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.

Nota: usare solo additivi e/o accessori in plastica idonei all'impiego in asciugatrice e sciacquare abbondantemente con acqua i capi trattati con smacchiatori prima di introdurli nell'asciugatrice. Non introdurre mai nell'asciugatrice oggetti di gomma o capi macchiati di oli vegetali.

Il fabbricante non sarà responsabile di eventuali danni derivanti da informazioni errate o inadeguate riportate sulle etichette per la cura dei capi.

Programmi				Opzioni				Tempi di asciugatura approssimativi (in minuti)	
Programmi / Gradi di asciugatura — Tipo di tessuto			Tessuto	DELICATI	ASCIUGATURA+	AVVIO RITARDATO	Pausa ▶	Carico molto bagnato	Carico bagnato
Cotone	MOLTO ASCIUTTO	**Extra asciutto**	Capi in tessuto spesso o multistrato, come asciugamani e accappatoi di spugna.	X	X	X	X	190	140
	DA RIPORRE	**Molto asciutto**	Asciugamani di spugna o di tela, lenzuola, biancheria intima.	X	X	X	X	165	125
	NORMALE	**Da riporre ***	Capi di biancheria di tipo simile che non richiedono stiratura, come asciugamani, lenzuola, biancheria intima, tutine da neonati, magliette, calze di cotone.	X	X	X	X	155	110
	DA STIRARE	**Da stirare ***	Biancheria che deve essere stirata, come lenzuola, tovaglie, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.	X	X	X	X	135	90
			Cotone o lino lavabili ad alte temperature/biancheria colorata COTONE Max. 7 kg						
Sintetici	MOLTO ASCIUTTO	**Extra asciutto**	Biancheria con parti spesse o multistrato, come lenzuola, tovaglie, tute da ginnastica, giacche a vento, coperte.	X	X	X	X	80	70
	NORMALE	**Da riporre ***	Capi che non richiedono stiratura, come camicie, camicette, magliette, tute da ginnastica.	X	X	X	X	65	60
	DA STIRARE	**Da stirare**	Biancheria che deve essere stirata, come pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette.	X	X	X	X	55	50
			Capi in tessuti sintetici o misti, o capi in cotone facili da stirare (no stiro) SINTETICI Max. 3,5 kg						
Programmi speciali	ECO INTELLIGENT	**Misti**	Magliette, camicette, asciugamani, biancheria intima, tute da ginnastica.	X	X	X	X	130	100
			Misto cotone ECO INTELLIGENT 3 kg						
Aria fredda	**Il bucato viene rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.**		Tutti i tessuti.	—	—	—	X	—	—
			FRESCOPULITO						
Asciugatura a tempo	**Programmi temporizzati per completare l'asciugatura (adatti per tutti i tessuti).**			—	—	X	X	30' 60' 90' 120' 150'	
			ASCIUGATURA A TEMPO 30' 60' 90' 120' 150'						

* **Programmi di prova conformi alla norma EN 61121, eseguiti alla capacità di carico massima nominale.**

COME PROCEDERE...

...per eseguire da soli un primo controllo dell'asciugatrice in caso di anomalie di funzionamento: (Se l'apparecchio non funziona correttamente, eseguire i controlli seguenti prima di contattare il Servizio Assistenza; fare inoltre riferimento al capitolo corrispondente nelle Istruzioni per l'uso).

Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo/La biancheria non è abbastanza asciutta →	• È stato selezionato il programma di asciugatura corretto? • Il ciclo è stato interrotto? (apertura dello sportello, vaschetta dell'acqua piena) • La biancheria era troppo bagnata? (velocità di centrifuga inferiore a 1000 giri/min) • Il filtro della porta è ostruito? (spia del filtro accesa) • Il filtro inferiore è ostruito? (per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso) • La temperatura ambiente è troppo elevata? • Le spie "Fine" e "Antipiega" si accendono? Il ciclo di asciugatura è terminato ed è possibile estrarre la biancheria. • Se il risultato dell'asciugatura non è quello desiderato, selezionare un programma più intenso o usare l'opzione di regolazione del grado di asciugatura (se disponibile). • Sono stati caricati insieme capi di diverso spessore? Sono stati caricati insieme capi di tessuti differenti? Dividere il carico in base allo spessore e al tipo di tessuto e ripetere l'asciugatura.
L'asciugatrice non si avvia (dopo un'interruzione di corrente, premere sempre il tasto "Avvio (Pausa)") →	• La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente? • Si è verificata un'interruzione di corrente? • Si è bruciato un fusibile? • Lo sportello è chiuso correttamente? • È stato selezionato un programma di asciugatura? • È stato premuto il pulsante **"Avvio (Pausa)"**? • È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato? • L'asciugatrice è troppo carica? → Ridurre il carico.
Accensione della spia "Filtro aria porta", della spia "Serbatoio" o della spia "Filtro aria inferiore" →	• Il filtro della porta è pulito? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è vuota? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? • Il filtro inferiore è pulito e inserito correttamente?
Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice →	• Il filtro inferiore è inserito correttamente? • La guarnizione del filtro inferiore e la guarnizione dello sportello sono pulite? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? • Se l'asciugatrice è collegata direttamente allo scarico dell'acqua, il raccordo è fissato correttamente? • L'asciugatrice è installata in piano?

...per la manutenzione e la pulizia dell'asciugatrice:

Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura →	• Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. • Chiudere il filtro. • Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.
Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura →	• Tirare la maniglia per estrarre la vaschetta. • Vuotare la vaschetta. • Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.
Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura →	• Lavare il filtro inferiore sotto l'acqua corrente. • Rimuovere accuratamente il lanicciо dalle guarnizioni. • Pulire l'alloggiamento del filtro inferiore (per maggiori informazioni, vedere la sezione "Pulizia del filtro inferiore" nelle Istruzioni per l'uso). • Per informazioni sulla pulizia del filtro inferiore, vedere le Istruzioni per l'uso.

CODICI DI ERRORE

In caso di anomalie di funzionamento dell'asciugatrice, potrà essere visualizzato uno dei seguenti codici di errore. A seconda del modello dell'asciugatrice, l'anomalia può essere segnalata con un codice alfanumerico o mediante il lampeggio delle spie luminose.

Codice di errore	Sequenza di accensione delle spie	Controllare l'apparecchio prima di chiamare il Servizio Assistenza
F01		Chiamare il Servizio Assistenza.
F02		Chiamare il Servizio Assistenza.
F03		Chiamare il Servizio Assistenza.
F04		Chiamare il Servizio Assistenza.
F05		Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Controllare che la temperatura ambiente sia compresa tra 5 °C e 35 °C. Attendere 1 ora. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e riaccendere l'asciugatrice. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
F06		
F07		
F10 – F24		Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Attendere 30 minuti. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e riaccendere l'asciugatrice. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
Quando si preme il tasto di avvio, la spia corrispondente lampeggia 2 volte al secondo		Controllare che lo sportello sia chiuso e che il filtro inferiore sia posizionato correttamente.
Quando si preme il tasto "Avvio (Pausa)", la spia del filtro inferiore o la spia del filtro dello sportello lampeggiano 2 volte al secondo		Controllare che il filtro inferiore sia posizionato correttamente.

Spia lampeggiante	Spia spenta	Spia accesa

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le Istruzioni per l'uso.

I **AZI-HP 7600** **Guida di consultazione rapida**

Spie di indicazione e opzioni

Manopola di selezione dei programmi
Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura. La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia.

Tasto "Avvio (Pausa)"
Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura. La spia corrispondente si accende.

Filtro
Questa spia si accende quando occorre pulire il filtro dello sportello o il filtro inferiore.
Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura.

Vaschetta di raccolta dell'acqua
La spia si accende quando occorre vuotare la vaschetta. Il ciclo di asciugatura viene automaticamente interrotto. Vuotare la vaschetta e riavviare il programma di asciugatura.
La vaschetta di raccolta dell'acqua deve essere vuotata dopo ogni ciclo di asciugatura.

Fine
Il programma di asciugatura è terminato. Estrarre la biancheria dall'asciugatrice.

Protezione dall'asciugatura eccessiva
La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è stata attivata.

Delicati
Selezionando questa opzione si riduce la temperatura di asciugatura.

Asciugatura +
Selezionando questa opzione è possibile aumentare il grado di asciugatura della biancheria.

Avvio ritardato
Ritarda l'avvio del ciclo di asciugatura di 3, 6 o 9 ore. A ogni pressione del tasto, il ritardo viene incrementato di 3 ore. Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** per confermare la selezione finale e avviare l'asciugatrice. Le spie sopra la manopola di selezione dei programmi lampeggiano per indicare il tempo selezionato. Durante il ritardo impostato, il cestello ruota di tanto in tanto per ridistribuire il carico e la pompa inizia a riversare acqua nella vaschetta di raccolta. Per annullare o modificare il ritardo impostato, portare la manopola di selezione dei programmi su "Off" o aprire lo sportello.

5019 600 00102
(Soggetto a modifiche tecniche)